I-O DATA

SDメモリーカード PCSDシリーズ マルチメディアカード MMC2シリーズ

取扱説明書

もっと近くへ --- More Communication

点 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地ホームページ: http://www.lodata.co.jp/support/

- 技術的なお問い合わせは専用サポートダイヤルへどうぞ
- 金 沢/TEL.076-260-3661 FAX.076-260-3360 東 京/TEL.03-3254-1085 FAX.03-3254-9055
- TEL受付時間/9:30~19:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)
- HO DATA[®]および HO DATA[®]のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Multi Media Card™(は、ドイツInfineon Technologies AG社の商標でありMMCAへライヤンスされています。
- ・その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

109003-01

●ズボンのポケットなどに入れないでください。 座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれ があります。

■データ保持について

- ●下記の場合、記録したデータが消滅(破壊)することがあります。記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
 - 1. お客様または第三者がカードの使い方を誤ったとき
 - 2. カードが静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき
- 3. カードヘアクセス(記録動作・消去動作・初期 化動作・再生時のコマ送り)中にカードを取り 出したり、機器の電源を切ったとき
- 4. カードが寿命になったとき
- ●大切なデータは別のメディア (MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど) にバックアップすることをおすすめします。

©2002 O DATA DEVICE, NC. All rights reserved. 本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので 無断で複写、転載、改変することは禁じられています。 (2002. Mar. 05)

♪ 警告

●乳幼児に触れさせない。 小さな製品なので誤って飲み込まないように してください。万一、飲み込んだと思われる ときは、すぐに医師に相談してください。



1. 正しくお使いいただくために

■取り扱い上のご注意

- ●カードへアクセス(記録動作・消去動作・初期化動作・ 再生時のコマ送り)中に、カードを取り出したり、 機器の電源を切ったりした場合、カード内のデータ が破壊することがあります。絶対におやめください。
- ●カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- ●強い静電気・電気的ノイズの発生しやすい環境で使用・保管をしないでください。
- ●高温多湿の場所、また腐食性のある環境下では、使用・保管をしないでください。
- ●カードの接触面(コンタクトエリア)に触れたり、 ゴミや異物が付着したりしないようにご注意ください。
- ●汚れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。
- ●カードの持ち運びや保管の際、静電気により壊れる ことがあります。必ず付属のケースに入れてください。

2. 各部の名称

■SDカード (PCSDシリーズ)の場合 ■マルチメディアカード (MMC2シリーズ)の場合


挿入方向



挿入方向



[表面]



3. 使用方法について

本製品はあらかじめフォーマットがされており、 通常そのままでお使い頂けます。再フォーマットを 行う場合は、必ずご使用の機器で行ってください。

オーディオプレーヤー等(パソコン以外)で使用する場合

詳しい使用方法は、使用する機器の取扱説明書を参照 してください。

対応機種につきましては、弊社ホームページ、総合力 タログ等でご確認ください。

パソコンで使用する場合

下記の別売弊社製品を使用することにより、パソコン で使用できます。

使用方法は下記製品の取扱説明書を参照してください。

- · PCSD-ADP※
- (PCカードアダプタ) (フロッピーディスクアダプタ) FPSD-ADP:
- (メディアリーダライタ) USB-SSMRW

その他の対応機器につきましては、弊社ホームページ、 総合カタログ等でご確認ください。

※PCSD-ADP、FPSD-ADPは著作権機能には対応しておりません。

■ご注意

- ・本製品は、フラッシュメモリを使用しているため、 寿命があります。長期間使用すると、画像・音楽 データの記録や再生ができなくなります。そうなっ た場合は新しいものをお買い求めください。
- ・本体が保証する最大容量までの保証となります。

- 2. 製品が取扱説明書記載の通常の使用方法により正 常に動作しなくなった場合は、弊社の判断で同等 品と無償で交換いたします。送付された旧製品等は お返しいたしません。
- 3. 但し、次のような場合には、交換はいたしかねます。 1) 弊社製品と判断出来ない場合
 - 2) ハードウェア自身の消耗に起因する故障または 損傷(本製品は製品の性質上、書き込み可能回数 など製品寿命がございます。)
 - 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その 他の天災地変、公害や異常電圧による故障また
 - 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り 扱いが不適当なため生じた故障または損傷
 - 5) ご使用時の不備あるいは接続している他の機器 によって生じた故障または損傷
 - 6) 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いに よって生じた故障または損傷
 - 7) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた
 - 8) その他交換が認めがたい行為が発見された場合
- 4. 本製品を運用した結果の他への影響については一 切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

4. 仕様

製品名 SDメモリーカード

PCSDシリーズ 動作電圧 27~36V

消費雷流 80mA (MAX) 動作温湿度範囲 0~55℃/80%以下

(結露しないこと)

外形寸法 24.0(W)×32.0(L)×2.1(T)mm 量 約2g

マルチメディアカード MMC2シリーズ

同左 同左 同左

24.0(W)×32.0(L)×1.4(T)mm 約1.6g

*仕様・性能は予告なく変更する場合がありますのであらかじ めご了承ください。取扱説明書の記載の誤りについての補償 はご容赦ください。

5. ハードウェア保証規定

以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載して おります。ご使用前に、必ずお読みください。

1. 本保証は、本保証規定により、お買い上げより3年 間のハードウェア無償交換をお約束するものです。 有償による修理や交換は行っておりません。デー 夕の消失等については、一切保証いたしかねます ので、ご了承ください。**無償交換時にお買い上げ** 時のレシートが必要となりますので、大切に保管 願います。

保証品送付についてのご案内

本製品が正常動作しなくなった場合は、以下のもの をご用意の上、弊社修理係までお送りください。な お、交換品の発送は、弊社への製品到着確認後とな ります。予めご了承ください。

(保証規定「3.」に該当する場合は除く)

■用意するもの

- 本製品
- お買い上げ時のレシート
- 正常に作動しなくなった際の現象・環境を記載した用紙 ※送付時のご注意
 - ・輸送時の破損を防ぐため、厳重に梱包してください。
 - ・紛失等のトラブルを避けるため、宅配便または書留郵 便小包でお送りください。
 - ・送料は、発送時:お客様負担、返送時:弊社負担とさ せていただきます。
- ■住所 〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理係 宛

■TEL (076)260-3663

※電話受付時間:

月~金曜日(祝祭日を除く) 9:30~12:00, 13:00~17:00

本保証は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.